

Veel gestelde vragen

Mijn voetensteun doet het niet.

De stoel staat nog in de sta-op-stand. Doe de stoel met de rechter rode knop omlaag, de voetensteun doet het weer.

De handbediening doet het niet.

Het veiligheidsslot kan aan staan, zie uitleg bij de grijze knop.

Uitleg Fitform Handbediening

